

Programmering af Eolis vindsensor :

BEMÆRK!

Inden start af programmering:

Ved 5 kanals fjernbetjening, er det vigtigt at indstille fjernbetjeningen på kanal 5. Således sikres det at alle markiser / screens er komplet sammen med vindsensoren efter endt programmering.

Programmering:

1. Åbn fjernbetjeningens programmering. Dette gøres ved at trykke og holde knappen, bag på fjernbetjeningen (**fig.1**) nede, indtil markisen "svarer". Dette gør markisen, ved kortvarigt at køre ud og ind igen.
2. Tryk derefter på programmeringsknappen, som findes på bagsiden af vindsensoren (**fig. 2**). Markisen vil herefter svare, ved kortvarigt at køre ud og ind igen.
3. Indstil grænseværdien for vindfølsomhed, på vindsensorens bagside til den ønskede følsomhed (**fig. 3**).

BEMÆRK! Gundsø markiser anbefaler at indstille vindsensoren, således at pilen på justeringsknappen (fig. 3**) står på "kl 12".**
Denne indstilling svare til ca. 8 m/s.

Programmeringen er afsluttet.

JUSTERINGSGUIDE Somfy eolis vindsensor (uden solsensor)

NØDVENDIGT VÆRKTØJ

Fjernbetjening

