

Justering af markisens hældning i yderposition :

Afmonter markisens plast/alu. endestykker.

Dette gøres ved at køre markisen ca. 15-20 cm. ud, således at endestykkets monterings-skrue bliver synlig. (fig. 1)

Kør markisen helt ud, i yderste position.

Løsn alle 13 mm bolte. (fig. 2) (6. stk. / 3 i hver side)
(OBS! må kun løsnes)

Markisen er nu løsnet og klar til justering.

Markisen hæves og sænkes ved at justere 5mm unbraco boltene, der findes i begge side af markisen. (fig. 3)

OBS! vigtigt! - der skal ALTID være støtte-løft, i fronten, ved hævnning af frontprofilen, da gevindet til unbraco-boltene ellers kan tage skade. Dette gøres ved at en person, løfter let, i frontprofilen. (fig. A)

* Ønskes markisen hævet, skal unbraco boltene spændes.

* Ønskes markisen sænket, skal unbraco boltene løsnes.

Efterspænd ALLE (6 stk. / 3 i hver side) 13 mm. bolte. (fig. 2)

Påsæt endebeslag, via monteringskruerne. Kør markisen ind og stands via (MY) knappen på fjernbetjeningen, ca. 15-20 cm. før kassetten.

Påsæt endebeslag, via monteringskruerne. (fig. 1)

Kør markisen, helt ind, og check at markisen går fejlfrit og korrekt ind i kassetten, efter justeringen.

BEMÆRK! :

Gundsø Markiser anbefaler en maximum frontprofil højde på 190 cm.

Justerings vejledning



Stil 500

NØDVENDIGT VÆRKTØJ

5mm unbraco



13mm fastnøgle

