

Justering af markisens inder eller ydre position : **BEMÆRK!** Al justering af markisen, skal gøres i stille vejr.

Justering af markisens, inderstop :

Kør markisen helt ud og derefter IND igen.

Hold begge piletaster på fjernbetjeningen inde samtidigt (**fig. 1**) indtil markisen "svarer". **Dette gør markisen, ved kortvarigt at køre ud og ind igen.**

Tryk på fjernbetjeningens **IND** eller **UD** pil (**fig. 4 / fig. 3**), indtil markisens indre stop er i den ønskede position.

Hold MY knappen inde, indtil markisen "svarer".

Dette gør markisen, ved kortvarigt at køre ud og ind igen. (**fig. 2**)

Markisens nye inder-stop, er nu programmeret.

Justering af markisens, ydrestop :

Kør markisen helt ud.

Hold begge piletaster på fjernbetjeningen inde samtidigt (**fig. 1**) indtil markisen "svarer". **Dette gør markisen, ved kortvarigt at køre ud og ind igen.**

Tryk på fjernbetjeningens UD eller IND pil (**fig. 3 / fig. 4**), indtil markisens ydre stop er i den ønskede position.

BEMÆRK! der skal ALTID være minimum 5-10mm, mellemrum ved markise-armens "albueled". Dette sikre at motoren ikke overbelastes ved tilbagekørsel af markisen. (**fig. 5**)

Hold **MY** knappen inde, indtil markisen "svarer".

Dette gør markisen, ved kortvarigt at køre ud og ind igen. (**fig. 2**)

Markisens nye ydre stop, er nu programmeret.

Justerings vejledning

Inder / ydre stop.

NØDVENDIGT VÆRKTØJ

Fjernbetjening

